

Honeywell 3820 - konfiguracja czytnika podłączonego do portu RS-232

zeskanuj kody w kolejności jak poniżej, aby zaprogramować czytnik



RS-232



Code 39 * On



Add Suffix



9



9



0



D



0



A



Save



Validate, but Don't Transmit