


Konfiguracja czytnika Honeywell Voyager 1400g Series

Konfiguracja trybu USB Serial



TRMUSB130.

USB Serial

Konfiguracja Suffixu



SUFBK2.

Add Suffix



K9K

9



K9K

9



K0K

0



KDK

D



KDK

0



KAK

A



MNUSAV.

Save